

Tabela rozmiarów Kalosze Grander Black 0162

ROZMIAR	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Długość wkładki (mm)	258	261	272	280	285	292	298	306	311

1. Aby prawidłowo dobrać rozmiar obuwia, należy zmierzyć długość swojej stopy. Sugeruj się zawsze pomiarem większej stopy.
2. Zapisz wynik pomiaru, następnie dodaj do niego 3-5 mm (aby obuwie było wygodne, umieszczona w obuwiu wkładka powinna być dłuższa od stopy o 3-5 mm).
3. Odszukaj odpowiedni rozmiar wg tabeli rozmiaru.

