

Tabela rozmiarów Kalosze MAXX B S4 AN SRC 3162

ROZMIAR	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Długość wkładki (mm)	254	260	266	274	280	285	291	297	305	311	317

1. Aby prawidłowo dobrać rozmiar obuwia, należy zmierzyć długość swojej stopy. Sugeruj się zawsze pomiarem większej stopy.
2. Zapisz wynik pomiaru, następnie dodaj do niego 3-5 mm (aby obuwie było wygodne, umieszczona w obuwu wkładka powinna być dłuższa od stopy o 3-5 mm).
3. Odszukaj odpowiedni rozmiar wg tabeli rozmiaru.

