

Tabela rozmiarów X-FLOW S1 SRC

ROZMIAR	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Długość wkładki (mm)	267	275	281	287	293	300	308	316	322

1. Aby prawidłowo dobrać rozmiar obuwia, należy zmierzyć długość swojej stopy.
Sugeruj się zawsze pomiarem większej stopy.
2. Zapisz wynik pomiaru, następnie dodaj do niego 3-5 mm (aby obuwie było wygodne, umieszczona w obuwu wkładka powinna być dłuższa od stopy o 3-5 mm).
3. Odszukaj odpowiedni rozmiar wg tabeli rozmiaru.

